

DELTA

DBS BOX




1. Технические характеристики:

- ✓ Bluetooth версия: 4.0
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 8Вт
- ✓ Частотный диапазон: 120 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Поддержка карт памяти: microSD до 32 Гб
- ✓ Поддержка воспроизведения с USB накопителей
- ✓ FM радио
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 85 Дб
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 3 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 2 часов
- ✓ Размеры: 25 x 13,6 x 13.6 см
- ✓ Вес: 820 гр.

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

2. Устройство портативной колонки:



- 1 – разъем microUSB для зарядки аккумулятора
- 2 – USB вход для подключения USB накопителей
- 3 – линейный вход (AUX) 3,5 мм
- 4 – разъем для подключения карты памяти microSD
- 5 – световой индикатор работы
- 6 – кнопка включения/выключения
- 7 – кнопка выбора режима работы
- 8 – кнопка уменьшения громкости/выбора предыдущего трека
- 9 – кнопка воспроизведения/паузы
- 10 – кнопка увеличения громкости/выбора следующего трека
- 11 – разъем для крепления ремня переноски

3. Функции:

Включение / выключение

Для включения портативной колонки сместите кнопку (6) в положение «On», для выключения в положение «Off».

Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств.

- ✓ Световой индикатор (5) будет интенсивно мигать синим цветом.
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном сопряжении, световой индикатор (5), будет не интенсивно мигать синим цветом.
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически.

Управление прослушиванием музыки:

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку (9) что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку (9) еще раз, что бы возобновить воспроизведение.
- ✓ Используйте кнопки $\ll(8)$ и $(10)\gg$ с кратким нажатием, для перехода к необходимому треку.
- ✓ Для уменьшения/увеличения громкости, нажимайте кнопки $\ll(8)$ / $(10)\gg$ с продолжительным нажатием.

Использование линейного входа (AUX):

Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (3), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства. *В этом режиме управление музыкой и громкостью, в некоторых подключенных устройствах, возможно только на самих устройствах

Прослушивание FM радио:

- ✓ Для лучшего приема сигнала подключите в разъем (3) кабель AUX 3.5 мм
- ✓ При помощи кнопки M (7) выберите режим FM радио.
Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку (9). После автопоиска нажмите кнопку (9) еще раз для внесения в память найденных станций. Далее для выбора радиостанций используйте кнопки $\ll(8)$ и $(10)\gg$ с кратким нажатием.

Прослушивание музыки с карты памяти microSD:

- ✓ Установите карту памяти microSD в разъем (4). Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти
Используйте кнопки $\ll(8)$ и $(10)\gg$ с кратким нажатием, для перехода к необходимому треку.

Зарядка портативной колонки:

Для зарядки используйте кабель USB.

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера.
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (1) портативной колонки. При этом световой индикатор (5) загорится красным цветом.
3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа.

Меры предосторожности:

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

Комплект поставки:

- ✓ Портативная колонка
 - ✓ Кабель microUSB
 - ✓ Ремень для переноски
 - ✓ Инструкция по эксплуатации
- Внимание:** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: апрель 2018

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: E-SOUND ELECTRONIC CO.,LTD
No 7 Tongfu Rd Qiaotou Fuyong Bao an Shenzhen, China

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Е-Соунд Электроник КО., ЛТД
№7 Тонгфу Рд Киатоу Фуёнг Бао ан Шеньчжень, Китай

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru