

DENN DBS TUBE




1. Технические характеристики:

- ✓ Bluetooth версия: 4.2
- ✓ Голосовое сопровождение на русском языке
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамиков: 8Вт
- ✓ Частотный диапазон: 120 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Поддержка карт памяти: SD, microSD(с переходником) - до 32 Гб
- ✓ Поддержка воспроизведения с USB накопителей
- ✓ FM радио
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 70 Дб
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 3 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 2 часов
- ✓ Размеры: 25 x 13,6 x 13.6 см
- ✓ Вес: 729 гр

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

2. Устройство портативной колонки:



1. Разъемы для крепления ремня переноски
2. Разъем microUSB для зарядки аккумулятора
3. USB вход для подключения USB накопителей
4. Линейный вход (AUX) 3,5 мм
5. Регулятор громкости
6. Кнопка включения/выключения
7. Световой индикатор работы
8. Кнопка выбора предыдущего трека
9. Кнопка воспроизведения/паузы
10. Кнопка выбора следующего трека
11. Разъем для подключения карты памяти SD, microSD (с переходником)
12. Кнопка выбора режима работы

3. Функции:

Включение / выключение

Для включения портативной колонки сместите кнопку (6) в положение «On», для выключения в положение «Off».

Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств

- ✓ Световой индикатор (7) будет интенсивно мигать синим цветом
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном сопряжении, световой индикатор (7), будет не интенсивно мигать синим цветом
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически.

Управление прослушиванием музыки:

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку (9) что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку (9) еще раз, что бы возобновить воспроизведение
- ✓ Используйте кнопки |<<(8) и (10)>>| для перехода к необходимому треку
- ✓ Для уменьшения/увеличения громкости используйте регулятор громкости (5) .

Использование линейного входа (AUX):

Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (4), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства.

**В этом режиме управление музыкой и громкостью, возможно только на самих устройствах.*

Прослушивание FM радио:

- ✓ Для лучшего приема сигнала подключите в разъем (4) кабель AUX 3.5 мм
- ✓ При помощи кнопки М (12) выберите режим FM радио.
- ✓ Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку (9). После автопоиска нажмите кнопку (9) еще раз для внесения в память найденных станций. Далее для выбора радиостанций используйте кнопки |<<(8) и (10)>>|

Прослушивание музыки с карты памяти microSD:

- ✓ Установите карту памяти SD в разъем (11). Колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти
- ✓ Для прослушивания аудио файлов с карты памяти microSD, используйте переходник с microSD на SD
- ✓ Используйте кнопки |<<(8) и (10)>>| для перехода к необходимому треку.

Зарядка портативной колонки:

Для зарядки используйте кабель USB

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (2) портативной колонки. При этом световой индикатор (7) загорится красным цветом
3. Время до полной зарядки составит примерно 2 часа

Меры предосторожности:

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

Комплект поставки:

- ✓ Портативная колонка
- ✓ Кабель microUSB
- ✓ Ремень для переноски
- ✓ Инструкция по эксплуатации

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: сентябрь 2018 г.

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: E-SOUND ELECTRONIC CO.,LTD
No 7 Tongfu Rd Qiaotou Fuyong Bao an Shenzhen, China

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Е-Соунд Электроник КО., ЛТД
№7 Тонгфу Рд Киатоу Фуёнг Бао ан Шеньчжень, Китай

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом. XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru