

D-SOUND

TWS003 Инструкция по эксплуатации



Спецификация:

Действительно беспроводные наушники с возможностью подключения как в стерео, так и в моно режиме.

- Bluetooth версия: 5.0
- Дальность действия: до 10 метров
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 000 Гц
- Соотношение сигнал/шум: 110Дб
- Встроенный литий-ионный аккумулятор наушников: 50 mAh
- Встроенный литий-ионный аккумулятор зарядного футляра: 500 mAh
- Время работы в режиме воспроизведения/разговора: до 3 часов
- Время работы в режиме ожидания: 75 часов
- Время заряда аккумулятора: около 2 часов
- Разъем для зарядки: microUSB
- Материал корпуса: ABS пластик
- Вес наушников: 3 гр.

Сопряжение

1. Сопряжение одного наушника.

Нажмите и удерживайте Мультифункциональную кнопку до тех пор, пока LED диод не будет гореть красным и синим попеременно, затем активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выберите устройство «TWS-i7» в списке возможных устройств, прозвучит голосовое уведомление «connected», после чего вы можете наслаждаться музыкой или использовать как гарнитуру.

1

2. Сопряжение обоих наушников.

- Достаньте оба наушника. На одном из наушников LED диод будет мигать красным и синим попеременно.
- Дважды нажмите на Мультифункциональную кнопку на обоих наушниках для активации режима сопряжения, или нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, после чего услышите голосовое уведомление «connected», что обозначает, что левый и правый наушник подключились друг к другу.
- Включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите устройство «TWS-i7» в списке возможных устройств, когда LED диод будет медленно мигать синим, значит наушники подключены к устройству. Уровень заряда батареи можно проверить на вашем устройстве.
- Если наушники автоматически не подключились, пожалуйста, произведите следующие действия: одновременно нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на обоих наушниках, затем дважды нажмите на любой из наушников и они будут сопряжены между собой.

Bluetooth использование

1. Телефонные звонки

- Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном.
- Для ответа на входящий вызов нажмите на многофункциональную кнопку один раз, а чтобы отклонить входящий вызов – два раза.
- Когда наушники находятся в режиме воспроизведения, нажмите дважды на мультифункциональную кнопку для набора последнего номера.

2. Режим воспроизведения

- Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном. Для включения или паузы воспроизведения нажмите коротко на многофункциональную кнопку на любом наушнике.
- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом из наушников 2 секунды для включения следующего трека.

2

1. Выключение

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 3 секунды, пока LED диод не погаснет.

2. Зарядка наушников

Когда уровень заряда станет низким прозвучит звуковое оповещение и LED диод будет мигать красным. Во время зарядки LED диод будет гореть красным. Когда наушники зарядятся LED диод будет гореть синим.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не подвергать гарнитуру прямому попаданию на нее воды или других жидкостей
- Не располагать гарнитуру под прямыми солнечными лучами или в местах высокой температуры
- Не используйте гарнитуру при низких температурах. Это может повредить внутренние платы
- Не пытайтесь разобрать гарнитуру. Это может привести к ее повреждению
- Бережь гарнитуру во избежание механических повреждений
- Не использовать интенсивные химические и моющие средства для чистки гарнитуры

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 6 месяцев.

Дата производства: Сентябрь 2019г.

Срок службы: 1 год с даты производства.

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str.19, floor5, room21T2, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21T2, email: info@d-sound.ru

3

MANUFACTURER: Deeray Global Co.,Ltd

56th,FengTangRoad,ShajingStreet,Bao'anDistrict,Shenzhen,China

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:Донггуанг Джулинг Электроникс Ко.,ЛТД.

Джиувей Индастриал Зон, Оиши Таун, Донггуанг Сити, Провинция Гуангдонг, Китай

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом19, этаж5, комната21T2, email:info@d-sound.ru

По вопросам сотрудничества просьба обращаться на info@d-sound.ru

Описание

1. Пылезащитная сетка
2. Многофункциональная кнопка
3. Микрофон
4. Зарядный порт
5. Кнопка зарядного футляра
6. MicroUSB порт для зарядки



4

