


DENN


DBS350



ПОРТАТИВНАЯ АУДИО КОЛОНКА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель, благодарим за выбор продукции бренда DENN. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Портативная аудио колонка предназначена для прослушивания FM радио; воспроизведения музыки с помощью: Bluetooth соединения, линейного входа, карточки MicroSD, USB-накопителя.



1. Кнопка вкл./выкл.
2. Кнопка переключения режимов
3. Вход micro USB для зарядки
4. Гнездо для USB накопителя
5. Слот для MicroSD
6. AUX 3,5 мм вход
7. Следующая композиция / Громкость «+»
8. Пауза / Воспроизвести
9. Предыдущая композиция / Громкость «-»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРЯДКА ПОРТАТИВНОЙ КОЛОНКИ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Для корректной работы устройства полностью зарядите колонку перед первым использованием.

- ✓ Нажмите на кнопку вкл./выкл. (1);
- ✓ Поднимите защитную крышку и подсоедините USB-кабель ко входному порту micro USB колонки (3);
- ✓ Другой конец кабеля подключите к источнику питания. Для зарядки может быть использован внешний аккумулятор, зарядное устройство от сети. Ориентировочное время зарядки - до 3 часов. Световые индикаторы будут гореть ровным синим цветом, когда колонка полностью зарядится.
- ✓ Отключите кабель от устройства.
- ✓ Голосовое сопровождение заранее уведомит, что у колонки низкий заряд батареи.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения или выключения колонки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку (1).

Для сохранения работоспособности батареи необходимо полностью заряжать колонку перед хранением более одного месяца. Также следует избегать полного разряда устройства. Предпочтительны частые короткие подзарядки.

BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth. Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1 метра.

После включения колонка автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств.

На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth-соединений выберите «DENN DBS350».

При удачном сопряжении, голосовое сопровождение уведомить, что сопряжение прошло успешно. При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЕМ МУЗЫКИ:

Во время прослушивания музыки нажмите кнопку (8) чтобы приостановить воспроизведение. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку (8) еще раз. Используйте кнопки |<<(7) и (9)>>| для перехода к необходимому треку уменьшения/увеличения громкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ВХОДА (AUX):

Вставьте кабель micro USB-jack 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (6), колонка автоматически переключится в режим воспроизведения через линейный вход. Подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства.

**В этом режиме управление музыкой и громкостью, возможно только на самих устройствах.*

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM РАДИО:

Для лучшего приема сигнала подключите в разъем (6) кабель AUX jack 3,5 mm.

При помощи кнопки M (2) выберите режим FM радио.

Для поиска радиостанций нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку (8).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Мощность динамика 3 Вт
- ✓ Частотный диапазон 50 Гц – 20 кГц
- ✓ Соотношение сигнал/шум ≥75 дБ
- ✓ Поддержка USB-накопитель, MicroSD до 32 Гб
- ✓ Встроенный аккумулятор 1200 мАч
- ✓ FM радио
- ✓ Линейный вход AUX 3,5 мм
- ✓ Bluetooth версия 5.0
- ✓ Рабочая дистанция до 10 м
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения до 3,5 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора до 3 часов
- ✓ Размеры 112*140*40 мм
- ✓ Вес 180 г
- ✓ В комплекте: кабель micro USB, аудио кабель, инструкция

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева, пыли и попадания жидкости.

Не открывайте корпус устройства. Не прокалывайте и не сдавливайте устройство. Избегайте чрезмерного внешнего давления на устройство.

Не храните устройство рядом с электрическими приборами и нагревающим оборудованием. Выключайте колонку в самолете во время взлета и посадки.

Не рекомендуем хранить колонку с разряженным аккумулятором. Это может привести к его повреждению. Производитель не несет ответственность за возможные повреждения подключаемых устройств к колонке.

Неправильная эксплуатация может повредить устройство и привести к травмам. Необходимо прекратить эксплуатацию и сдать в утилизацию если колонка:

- ✓ в выключенном состоянии издает шум;
- ✓ наблюдается образование дыма, запаха;
- ✓ имеется дефект разъемов;
- ✓ нарушена целостность корпуса;
- ✓ имело место падение устройства со значительной высоты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните в месте, недоступном для детей.

Чрезмерное охлаждение или перегрев могут значительно сократить количество зарядов устройства.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления



Утилизируйте аккумуляторы только в специальных пунктах утилизации батарей. Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные локальные пункты сбора отходов.

Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электрические устройства будут выброшены в неотсортированные городские отходы, вредные вещества могут попасть в подземные воды и пищевую цепь, нанося вред окружающей среде.

ИМПОРТЕР / ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21Т2 email: info@d-sound.ru

Factory / Фабрика изготовителя: Shenzhen Meidin Electronics Technology Co.,Ltd / Шенчжен Меидин Электроникс Технолоджи Ко., Лтд. Address / Адрес: 4F, B2 Building, Anle Ind.Yard, Hangcheng Road, Bao'an, Shenzhen / 4Эф, Би2 Билдинг, Анли Инд., Ярд, Хэнгченг роад, Баоан, Шенчжен. Срок службы 2 года. Срок годности: не ограничен. Гарантийный срок: 1 год.

Made in China. Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Дата изготовления указана на упаковке.

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ НА INFO@D-SOUND.RU

www.d-sound.ru



www.d-sound.ru



www.instagram.com/denn_rus